




Exención de responsabilidad

Este producto no sustituye la formación adecuada ni la navegación prudente. Es responsabilidad exclusiva del propietario instalar y usar el equipo de manera que no cause accidentes, lesiones personales o daños a la propiedad. El usuario de este producto es el único responsable de seguir las medidas de seguridad marítimas. Las funciones de navegación que aparecen en esta guía no sustituyen la formación adecuada ni la navegación prudente. No sustituyen la navegación humana y NO DEBEN ser la única o principal fuente de navegación. Es responsabilidad exclusiva del usuario utilizar más de un método de navegación para garantizar que la ruta sugerida por el sistema sea segura.

NAVICO HOLDING AS Y SUS FILIALES, SUCURSALES Y AFILIADOS RECHAZAN TODA RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL USO DE CUALQUIER TIPO DE ESTE PRODUCTO QUE PUEDA CAUSAR ACCIDENTES, DAÑOS O QUE PUEDA QUEBRANTAR LA LEY.

Este manual representa el producto tal y como era en el momento de la impresión. Navico Holding AS y sus filiales, sucursales y afiliados se reservan el derecho de realizar cambios en el producto y/o en las especificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. Póngase en contacto con su distribuidor más cercano si necesita más ayuda.

Declaraciones de conformidad

Australia y Nueva Zelanda

Cumple con los requisitos de los dispositivos de nivel 2 del estándar de 2017 sobre radio comunicaciones (Compatibilidad Electromagnética).

Europa

La interfaz NMEA 0183* cumple con la directiva 2014/53/UE sobre compatibilidad electromagnética de la C.E. La declaración de conformidad correspondiente está disponible en la sección del producto de los siguientes sitios web: www.lowrance.com, www.simrad-yachting.com, www.bandg.com.

Reino Unido

La interfaz NMEA 0183* cumple con la normativa UKCA sobre compatibilidad electromagnética de 2016. La declaración de conformidad correspondiente está disponible en la sección del producto de los siguientes sitios web: www.lowrance.com, www.simrad-yachting.com, www.bandg.com.

Estados Unidos de América

Advertencia: Se advierte al usuario de que cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable de la conformidad podría invalidar la autorización del usuario de operar el equipo.

Marcas registradas

*Registrado en la oficina de patentes, marcas registradas y marcas comerciales (TM) de EE. UU. de conformidad con el derecho consuetudinario estadounidense. Visite www.navico.com/intellectual-property para revisar los derechos y las acreditaciones globales de la marca registrada de Navico Holding AS y otras entidades.

Copyright

Copyright © 2022 Navico Holding AS.

Garantía

La tarjeta de garantía se suministra como un documento aparte. En caso de duda, consulte el sitio web de la marca de su unidad o sistema: www.lowrance.com, www.simrad-yachting.com, www.bandg.com.


INTERFAZ NMEA 0183®

GUÍA DE INSTALACIÓN




Elementos incluidos

- A Interfaz NMEA 0183®
- B Conector en T NMEA 2000®




Especificaciones técnicas



Sentencias admitidas

GSA GNSS DOP y satélites



VDR Velocidad y deriva

VHW Velocidad del agua y r

VIG	Rumbo sobre el fondo
YDP	

XDR	Datos del transductor
-----	-----------------------

→ **Nota:** Las sentencias predet